ROTAX FR125 MAX JET TUNING CHART

	temperature																																						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1040				178	175						175	172						172	170				170	168						168	165				165		162				162	1040
1035																																								160	1035
1030																																									1030
1025	178																																								1025
1020	175																																								1020
1015																																								160	1015
1010																																								158	1010
1005																																									1005
1000	175																																								1000
995	172																																								995
990																																								158	990
985																																								155	985
980																																									980
975	172																																								975
970	170																																								970
965																																									965
960																																									960
955	170																																							155	955
950	168																																							153	950
945																																									945
940																																									940
935																																									935
930	168	165						165	162						162	160				160	158					158	155						155	153							153	930
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	temperature																																								

178 175 172 170 168 165 162 160 158 155 153 MIDDLE